

レンタルサービス 機種別特記事項

■ 共通事項 ■

- 配送でお受け取りの場合は、到着後直ちに機械の確認を行ってください。
- 配送時の梱包箱は返却時にそのまま使用してください。レンタル期間終了まで保管をお願いします。
- 取扱説明書を熟読し、内容を把握してから使用を開始してください。
- 動作の正否の確認は、初期不良確認時に行い、不明点は担当営業までご連絡ください。
- 初期確認時と異なる動作・挙動をした場合は、使用を止め、取扱説明書にて確認を行ってください。解決しない場合は、担当営業、または本社技術部までお問い合わせください。無理な使用による故障は修理費用が発生する場合があります。

■ 超音波研磨機 LAPTRON ALLIII R ■

- 先端チャック、砥石は別途消耗品をご購入ください。初めて使用の方へは消耗品スタートセットを用意しています。
- チャックは、LAPTRON ALLIII・35・S のものは共通使用が可能ですので、お持ちの方は、そのまま転用が可能です。
- セラミック砥石、ウッドチップは、幅・長さ・材質・砥石メーカーによって超音波振動に差が出る場合があります。
(メーカー間の差は、特に荒番手で顕著に出ます)
- チャック、先端チップの取付は取扱説明書を参考に確実に行ってください。誤った方法で取り付けると過度の発熱、砥石の破損などが発生する可能性が高くなります。
- レンタル期間中追加の消耗品購入も可能です。(通常消耗品購入として取り扱わせて頂きます)

ご不明な点は、弊社担当営業にてご相談、ご提案させていただきます。

■ 放電被覆装置 DEPOSITRON820 ■

- 放電用電極棒、コレットは別途消耗品をご購入ください。初めて使用の方へは消耗品スタートセットを用意しています。
- コレットが必要な電極棒は、φ0.3・0.5・0.8・1.0・1.5 となります(サイズ毎に必要です)
- DEPOSITRON720 用として電極棒、コレットをご使用の場合、電極棒は共通使用が可能ですので、お持ちの方は、そのまま転用が可能です。
- 電極棒、コレットの取付は取扱説明書を参考に確実に行ってください。誤った方法で取り付けると電極棒の脱落、破損、などが発生する可能性が高くなります。
- レンタル期間中追加の消耗品購入も可能です。(通常消耗品購入として取り扱わせて頂きます)

ご不明な点は、弊社担当営業にてご相談、ご提案させていただきます。

■ WELDPRO SW-V02 ■

- アルゴンガスが別途必要となります。こちらは弊社で用意できませんので、ガス会社等にてお客様にて手配をお願い致します。アルゴンガスに取り付けるガスレギュレータは、本体一式内に含まれております。ガスボンベの管理方法は、ガス会社の指示に従ってください。
- SW-V02 は、200V20A 電源を使用します。お打合せ、ご注文時に 200V コンセント口の形状をお伝えください。延長ケーブル側のプラグを合わせて用意します。
- TIG 溶接用 TIG タングステン電極、抵抗溶接用銀タングステン電極、各種溶接材料は、別途消耗品をご購入ください。初め

て使用の方へは消耗品スタートセットを用意しています。

○タングステン電極は、正しく研がないと必要性能が発揮できず溶接不良の原因となります。ダイヤモンド研ぎ機をご用意ください。

○TIG 溶接機はアースを取る必要がありますので、通電可能な鉄板を載せた作業台、定盤、バイス等)が必要です。

○レンタル期間中追加の消耗品購入も可能です。(通常消耗品購入として取り扱わせて頂きます)

ご不明な点は、弊社担当営業にてご相談、ご提案させていただきます。

■ WAVECLEAN Type2 ■

○洗浄液「WAVELIQUID SP-18」は消耗品となりますのでレンタル時にご購入ください。

○他の洗浄液は、使用の対象外となります。

○洗浄液は、特定管理産業廃棄物扱いとなり、弊社では引き取り出来ません。都道府県の認可を得た産廃処理業者でないと運搬、処理ができませんので、「廃アルカリ」として処理をお願い致します。

○三相 200V 30A 電源を 1 口、使用します。お打合せ、ご注文時に 200V コンセント口の形状をお伝えください。延長ケーブル側のプラグを合わせて用意します。

○独立型洗浄機ですので、水、エアーの引き込みは必要ありません。

ご不明な点は、弊社担当営業にてご相談、ご提案させていただきます。

■ WAVECLEAN PLUS ■

○WAVECLEAN PLUS は、レンタル時に高周波設備設置申請(及びレンタル終了時の廃止届)が必要です。許可が下りてからでないと設置できませんのでご注意ください。

○洗浄液「WAVELIQUID SP-18」「WAVELIQUID N-18」は消耗品となりますのでレンタル時にご購入ください。

○他の洗浄液は、使用の対象外となります。

○洗浄液は、特定管理産業廃棄物扱いとなり、弊社では引き取り出来ません。都道府県の認可を得た産廃処理業者でないと運搬、処理ができませんので、「廃アルカリ」として処理をお願い致します。

○三相 200V 30A 電源を 1 口、使用します。お打合せ、ご注文時に 200V コンセント口の形状をお伝えください。延長ケーブル側のプラグを合わせて用意します。

○独立型洗浄機ですので、水、エアーの引き込みは必要ありません。

ご不明な点は、弊社担当営業にてご相談、ご提案させていただきます。